

ДОПОЛНЕНИЯ

*к инструкции кофейного автомата SM Coin Vista,
работающего в протоколе MDB*

<i>Пункт меню</i>	<i>Содержание</i>
1	<i>Статистика</i>
2	<i>Статистика</i>
3	<i>Статистика</i>
4	<i>Статистика</i>
5	<i>Статистика</i>
6	<i>Статистика</i>
7	<i>Статистика</i>
8	<i>Настройка цены</i>
9	<i>Вкл./Выкл. Выдачи стакана</i>
10	<i>Установка всех настроек на заводские</i>
11	<i>Температура воды, с которой начинаются продажи</i>
12	<i>Температура воды (рабочая)</i>
13	<i>Настройка рецептуры</i>
14	<i>Вкл./Выкл. Бесплатного режима работы</i>
15	<i>Время периода работы насоса в зимнем режиме (как долго работает)</i>
16	<i>Вкл./Выкл. Зимнего режима</i>
17	<i>Время периода включения насоса в зимнем режиме (как часто включается)</i>
18	<i>Наличие сдачи в монетоприемнике</i>
19	<i>Удаление статистики</i>
30	<i>Настройка промывки 50-300 минут (время повторения цикла)</i>
40	<i>Коды ошибок</i>
50	<i>Версия прошивки</i>
60	<i>Тест всех узлов автомата</i>
70	<i>Выбор типа насоса</i>
80	<i>Максимальная сумма приема купюр</i>
90	<i>Вкл./Выкл. Размен денег</i>